


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Σε περίπτωση που το πανί βγεί απο τον οδηγό...



Εισάγετέ το προσεκτικά με το χέρι στον οδηγό πριν κλείσετε την σήτα.




Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα το πανί από την σκόνη.



Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τον οδηγό από την σκόνη.



Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ βρεγμένο πανί με νερό ή κάποιο ουδέτερο διάλυμα.



Τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο έτος λιπάνετε την ράγα ολίσθησης χρησιμοποιώντας το ειδικό σπρέι της **Europa**.